

chicco

0
m+



00 60047 000 000



Carillon Orsetto DolceNanna

Spieluhr Bärchen Gute Nacht

Sweet Lullaby Bear

Carillón Osito

Carillon Mon Ourson Tout Doux

Caixa de Música Ursinho Doce Soninho

Edad: 0m+

ADVERTENCIA GENERAL

Se aconseja leer estas instrucciones y conservarlas para futuras consultas.

Para la seguridad de tu hijo: ¡CUIDADO!

- Antes del uso quitar y eliminar las bolsas de plástico y el resto de componentes que no formen parte del juguete (por ejemplo, cordones, elementos de fijación, etc.) y mantenerlos fuera del alcance de los niños.
- Fijar el carillón a la cuna con las dos cintas y asegurarse de que estén bien apretadas para evitar que el niño pueda engancharse con ellas. No hacer lazadas simples porque se pueden deshacer fácilmente.
- Verificar regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de roturas. En caso de daños no utilizar el juguete y mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Utilizar el juguete bajo la supervisión de un adulto.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE:

Para activar la dulce melodía del carillón tirar delicadamente de la anilla coloreada.

INSTALACIÓN DEL JUGUETE:

- La fijación del juguete debe ser realizada sólo por un adulto.

¡CUIDADO! El juguete debe fijarse a la cuna usando sólo las cintas cosidas en el producto, no añadir otros lazos o cordones.

- Controlar periódicamente la fijación del juguete.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- El carillón se puede lavar sólo en superficie con un paño ligeramente humedecido con agua.

Fabricado en China.

Composición:

Externo 100% poliéster

Relleno 100% poliéster

